



1
Tag en stor skiftnyckel och skruva loss muttern i pilens riktning



2
Tag bort termostaten



3
Ett stift sticker ut,



4
Tryck in stiftet några gånger med sidan på skiftnyckeln för det kan gå ganska trögt, stiftet är fjädrande, KNACKA INTE , bara tryck.



5
Sätt tillbaka termostaten och skruva på muttern med handkraft
KLART !

Detta hjälper 99 gånger av 100

Om det mot förmodan läcker och droppar vatten så får man ringa rörmokaren.